


PLUG it in
& PLAY

TV
GAMES

STAR WARS

WRAAK VAN DE SITH

Open de batterijklep met een schroevendraaier. Plaats 4 nieuwe AA/R6P-batterijen in overeenstemming met de aangegeven polariteit en sluit de batterijklep. Aanbevolen worden alkaline batterijen. De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.



D-pad

A-knop

B-knop

AAN/UIT

Pauze

Druk midden op de ON/OFF-knop om de stroom in/uit te schakelen

Als je problemen hebt met het scherm, zoals beeldschaduw of sluiering, moeten de batterijen misschien worden vervangen.

Als je verdere problemen ondervindt, start je de controller opnieuw door OFF (UIT) en dan weer ON (AAN) te schakelen.

Als het gebruikt wordt in een omgeving die te lijden heeft van elektrostatische ontladingen, kan het spel slecht functioneren en kunnen scores verloren gaan. Als dit gebeurt, moet de gebruiker het spel met de aan-/uitschakelaar opnieuw instellen.

INSTALLATIE

1. Installeer de batterijen
2. Sluit de TV-Game-eenheid aan op de tv of VCR. Steek de gele ingangsaansluiting in de gele Video IN-poort en de witte ingangsaansluiting in de witte Audio IN-poort op uw tv of VCR.
3. Zet de TV-Game-eenheid aan. Zet de tv en/of VCR aan en selecteer de juiste "Line-in"-bron. Raadpleeg je tv-VCR-handleiding voor meer informatie. Als je tv geen Audio- of Video-ingang heeft maar wel een SCART-aansluiting, moet je een AV/SCART-adaptor-aanschaffen in een van de grotere winkels in elektronische apparaten, om met dit product te werken

WAARSCHUWING:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Combineer nooit alkaline-, standaard- (koolstof-zink) en oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Er mogen alleen batterijen van hetzelfde type of een aanbevolen gelijkwaardig type worden gebruikt.
- De batterijen moeten met de juiste polariteit geplaatst worden.
- Opgesloten batterijen moeten uit het spelgoed verwijderd worden.
- De voedingspolen mogen niet kortgesloten worden.
- Verschillende types batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet gemengd gebruikt worden.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.

Sluit je aan bij de Jedi and TV Games om de donkere zijde in 5 Star Wars (sterrenoorlogen), Revenge of de Sith-avonturenspellen, te verslaan. Moge de Force (Macht) bij je zijn terwijl je rijdt, vliegt en strijdt om de republiek te verdedigen en de invasies van de Separatist te verijdelen!

Aan de slag

Nadat je je TV Games hebt aangezet en de schermen met erkenningen hebt gezien, verschijnt het hoofdmenu van Star Wars. **D-pad** links/rechts om door de 5 beschikbare spellen te bladeren. Druk op de **A-knop** om er een te selecteren. Bekijk de spelinstructies en druk op de **A-knop** om naar het spel te gaan of op de **B-knop** om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Pauzescherm

Druk tijdens het spel op **Pauze** om het spel te pauzeren. Druk op de **A-knop** om 'Verder' te selecteren en hervat het spel of selecteer 'Hoofdmenu' om het huidige spel te verlaten en terug te gaan naar het hoofdmenu.

3+

www.pegi.info

Strijd tussen de bewapende helikopters

Klonen tegen droïden... Vlieg boven het veld in jouw bewapende helikopter van de republiek, zet soldaten in voor de strijd en help hen op te rukken! Plaats je klonen op brandstofbases en geschutskoepels voor overnames, schiet de bewapende helikopters van je tegenstander neer en zorg dat je vier klonen in de Separatist-basis krijgt voor een gedenkwaardige overwinning!



Bediening

D-pad: Beweeg bewapende helikopter

A-knop: Vuur primaire wapens

B-knop: Laat protonenbom vallen

Hevige Aanval Van Grievous


Gebruik de Force en Anakin's lightsabel om de Chancellor (kanselier) Palpatine te redden. Aan boord van het vlaggenschip van General Grievous, moet je de droïden genadeloos bestrijden om toegang te krijgen tot meer ruimten en moet je Grievous vermijden die je dicht op de hielen zit. Grijp energieopvoeders die je beschermen, tegenstanders overweldigen, of vijanden op je weg naar de hoofbrug terugstoten. Versla de lijfwachten en bevrijd Palpatine!

Bediening

D-pad: Beweeg in 8 richtingen

A-knop: Zwaai lightsabel/buig uitvallen af

B-knop: Activeer opgeslagen energie



Schitterende Aanval

Vlieg Obi-Wan naar de actie op Coruscant. Weer golven starfighters van de droïden af in je Jedi-starfighter en vernietig de slagschepen van Separatist door hun geschutskoepels en raketlanceerinrichtingen neer te maaien.

Grijp zoveel energieopvoeders als mogelijk voor verbeterde blaffers, mijnen, de mogelijkheid om de tijd te vertragen, en de hulp van Anakin Skywalker... Red Coruscant en stop de invasie!




Bediening

D-pad: Schip draaien

A-knop: Vuur wapens

B-knop+D-pad: Afdrijving in een enkele richting & schip draaien

Droïde-invasie



Sta je mannetje als Obi-Wan de droïde-invasie van de Separatist afbuigt! Ricocheer hun revolveraanvallen om flink met treffers te scoren en vernietig ze allemaal, maar wees voorbereid op grote Separatistische voertuigen met wachters die moeilijker te vernietigen zijn. Pak energieopvoeders van verslagen droïden die Obi-Wan beschermen, hem een dubbelbladige lightsabel geven, een extra leven, of het vermogen de vijandelijke linies met behulp van de Force terug te stoten.

Bediening

D-pad: Beweeg links/rechts

A-knop: Buigt uitvallen af

B-knop: Activeer huidige energieopvoeder

Achtervolging van Utapau



Generaal Grievous is opgespoord op de planeet Utapau! Leid Obi-Wan op Boga door lasergeschutskoepelvuur en botsende vijandelijke snelheidsmaniakken. Spoor het speedvoertuig van de Generaal op voor een grootscheeps gevecht en beëindig de bedreiging van de Separatist voor eens en voorgoed. Grijp energieopvoerders die revolvers verbeteren, je Boga bepantseren, of extra levens geven.

Bediening

D-pad: Beweeg in 8 richtingen

A-knop: Vuur wapens

B-knop: Slinger staart

©2005 JAKKS Pacific, Inc., Malibu, CA 90265. Alle rechten voorbehouden.
Het Plug It In And Play TV Games™-logo, het jakkstvgames.com™-logo en het JAKKS Pacific®-logo zijn handelsmerken van JAKKS Pacific, Inc.

©2005 Lucasfilm Ltd. & TM. Alle rechten voorbehouden.

Ontwikkeld door Amaze. © 2005 Amaze Entertainment, Inc. Amaze Entertainment en het Amaze Entertainment/Griptonite-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Amaze Entertainment in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere handelsmerken en -namen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

GEMAAKT IN CHINA.

Als het gebruikt wordt in een omgeving die te lijden heeft van elektrostatische ontladingen, kan het spel slecht functioneren en kunnen scores verloren gaan. Als dit gebeurt, moet de gebruiker het spel met de aan-/uitschakelaar opnieuw instellen.

Bewaar de verpakking als toekomstige naslag

JAKKS Pacific

jakksTVgames.com™

GRIPTONITE
GAMES
AN AMAZE ENTERTAINMENT STUDIO



3+

www.pegi.info